
**Instrukcja montażu i konserwacji elementów KPED
produkowanych przez SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

1. Niniejsza instrukcja dotyczy montażu i konserwacji elementów KPED (KPED 1.12 STUDZIENKA WPADOWA, KPED 1.14 OSADNIK, KPED 1.20 WYLOT DRENU, KPED 2.16 WYLOT KOLEKTORA, KPED 2.17 WYLOT DRENU, KPED 2.19 WYLOT KOLEKTORA PŁYTA CZOŁOWA, KPED 3.17 STOPIEŃ SKARPOWY wraz z oznaczeniami uzupełniającymi) zwanych dalej „Wyrobem/Wyrobami”, produkowanych i sprzedawanych przez spółkę SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w 04-761 Warszawa, ul. Zwoleńska 64 A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038922, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP 1130022302, dalej zwaną Spółką i stanowi załącznik do warunków gwarancji udzielanej przez Spółkę na Wyroby.
2. Przestrzeganie niniejszej instrukcji przez nabywcę Wyrobu lub jego późniejszego użytkownika jest warunkiem ważności udzielonej odrębnie na Wyrób przez Spółkę gwarancji jakości.
3. Eksploatacja Wyrobu rozpoczyna się w momencie zakończenia jego prawidłowego montażu na miejscu posadowienia oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy. Uszkodzenia spowodowane podczas montażu Wyrobu powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy i zaakceptowane pisemnie przez odbierającego Wyrób.
4. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję Wyrobu wykraczająca poza wcześniej uzgodnione ustalenia projektowe ze Spółką, jak np. wykonywanie dodatkowych nawiertów w ścianach Wyrobu itp. odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko nabywcy Wyrobu i powoduje utratę udzielonej na Wyrób gwarancji.
5. Sposób posadowienia Wyrobu uzależniony jest od warunków gruntowo – wodnych występujących na danym terenie i powinien być zaprojektowany indywidualnie i opisany w Specyfikacji Technicznej lub projekcie budowlano-konstrukcyjnym przy zastosowaniu odpowiednio zagęszczonej obsypki z gruntów dopuszczonych do stosowania w sposób określony w Specyfikacji Technicznej, projekcie budowlano konstrukcyjnym lub wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych – Transprojekt, Warszawa 1979 i 1982, odnoszących się do Wyrobu. Podłoże musi być dobrze zagęszczone i wypoziomowane. Niewłaściwa podbudowa jest główną przyczyną osiadania Wyrobów i może doprowadzić do jego uszkodzenia. Wszelkie informacje o warunkach gruntowych i warunkach posadowienia Wyrobu muszą być zawarte w Dzienniku Budowy. Brak wpisu takich informacji lub wpis informacji niepotwierdzających powyższe warunki skutkuje utratą gwarancji na Wyrób.
6. Wyroby mogą być wyposażone w haki gwintowane, w które należy wkręcać pętle transportowe służące do montażu i transportu prefabrykatów na budowie.
7. Przy pracach montażowych elementy powinny być transportowane tak, aby krawędzie dolne montowanego elementu leżały dokładnie w płaszczyźnie poziomej, co umożliwi precyzyjny montaż elementu. Zabezpiecza to jednocześnie przed przypadkowym uszkodzeniem Wyrobu.

Montaż i osadzenie elementów powinno odbywać się w łagodny sposób, bez gwałtownych uderzeń.

8. Zabrania się rzucania na Wyroby przedmiotów ostrych mogących uszkodzić je mechanicznie. Beton, z którego wykonane są prefabrykaty, jest materiałem wytrzymałym, ale kruchym. Oznacza to, że upadające na powierzchnię prefabrykatów twarde przedmioty (młotek, ciężki ostro zakończony przedmiot) mogą spowodować trwałe uszkodzenia – wgniecenia, uszczerbienia, w skrajnych przypadkach zarysowania i pęknięcia elementów. Uszkodzenia mechaniczne jak i zabrudzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, opisanego w treści tej instrukcji, nie podlegają gwarancji.
9. W przypadku zanieczyszczeń chemicznych w czasie eksploatacji, zabrudzenia należy szybko neutralizować dostosowanym do zanieczyszczenia środkiem chemicznym. Następnie należy usuwać zanieczyszczenia zmiotkami albo środkami dedykowanymi do czyszczenia powierzchni betonu.
10. W okresie eksploatacji przewiduje się przeglądy eksploatacyjne - minimum 2 razy w roku. O terminie wykonania przeglądu przypadającego na okres gwarancyjny należy powiadomić pisemnie Spółkę, w terminie umożliwiającym ewentualny udział przedstawiciela Spółki w takim przeglądzie. Z wykonania przeglądu winien być sporządzony protokół potwierdzający wykonanie przeglądu i opisujący stan techniczny Wyrobu wraz z opisem ewentualnych uszkodzeń. Protokół taki w okresie gwarancyjnym winien być przesłany do Spółki pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.
11. Ewentualne naprawy Wyrobu należy wykonywać środkami do tego przeznaczonymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i z niniejszą instrukcją. Wykonywane naprawy należy dokumentować fotograficznie i opisowo w formie protokołu z przeprowadzonych napraw i udostępnić Spółce. W okresie obowiązywania udzielonej gwarancji wszelkie uszkodzenia Wyrobu muszą być przed ich naprawą zgłoszone pisemnie Spółce w celu dokonania przez Spółkę oceny czy objęte są udzieloną gwarancją pod rygorem utraty gwarancji na Wyrób.
12. Różnice w odcieniach powierzchni (nieznaczne), naloty wapienne są dopuszczalne i nie stanowią podstawy do roszczeń reklamacyjnych z tytułu udzielonej gwarancji lub niezgodności przedmiotu z umową.
13. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji montażu i konserwacji Wyrobu powoduje utratę udzielonej na Wyrób gwarancji.
14. Ciężar dowodu spełnienia powyższych wymagań przy montażu i eksploatacji Wyrobu w razie późniejszej reklamacji Wyrobu ciąży na uprawnionym z gwarancji.
15. Niniejsza instrukcja obowiązuje dla Wyrobów sprzedawanych przez Spółkę od dnia 01.12.2018 roku i obowiązuje do chwili jej uchylecia lub zmiany przez Spółkę.
16. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej instrukcji.
17. Niniejsza instrukcja stanowi załącznik do każdej umowy sprzedaży lub dostawy Wyrobów i wraz z opisanymi odrębnie warunkami gwarancji jakości na Wyroby stanowi warunki

obowiązywania i utrzymania udzielanej przez Spółkę gwarancji jakości na Wyroby. Niniejsza instrukcja dostępna jest również na stronie internetowej Spółki: www.sienkiewicz.com.pl.

Warszawa, dnia 15.11.2018 roku

Zarząd SIENKIEWICZ MAT-BUD sp. z o.o.

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Sienkiewicz

SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O.

Mateusz Kłos

mgr inż. Mateusz Kłos
Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP

Robert Kazancew

Dyrektor Zarządzający
Zakładu Produkcyjnego w Warszawie

Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o.