

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE/NIETYPOWE



PRZEJŚCIA SZCZELNE



Przejście szczelne to element konstrukcyjny stosowany w budownictwie, służy do przeprowadzenia rur kanalizacyjnych PVC przez ściany studzienek betonowych zapewniając jednocześnie ich szczelność.

Przejście szczelne może być osadzone zarówno w trakcie wylewania betonu lub w gotowym elemencie betonowym poprzez wcześniejsze wykonanie otworu o odpowiedniej średnicy. Następnie montaż odbywa się poprzez wklejenie przejścia za pomocą masy zapewniającej szczelność pomiędzy przejściem szczelnym a betonem.

Nasz asortyment zapewnia szeroki wybór elementów o różnej średnicy i długości.